

Fali kapcsoló bekötése

A DC866 egy súllyesztett beltéri fali zsalukapcsoló, melyet 1 motor mozgatásához használhatunk.

Ha több motort szeretnénk egy kapcsolóval működtetni, akkor minden esetben használjunk DC209-es relét (2 motoronként 1 db relével számoljunk)!

A DC866 bekötése:

Fontos hogy a beszerelést szakember végezze és a bekötés teljes ideje alatt áramtalanítva legyen a rendszer!!!

- A motor 4 eres kábelét fentről kötjük be a kapcsolóba. Barna vezetékét az 1-es jobb oldalába, a fekete vezetékét a 3-as jobb oldalába.
- A kék és zöld-sárga vezetékét egy kettes külön elosztóba kötjük, amit színhelyesen összekötünk a 230 V-os betáp kék és zöld-sárga vezetékével.
- A betáp fekete vezetékét pedig alulra kötjük be az L2 bal oldalába.
- Ezzel kész a bekötés, a kapcsolót áram alá helyezhetjük és indulhat a működtetés!

Motor



230 V-os betáp

A vezérlésre 2 év gyártói garanciát vállalunk.

www.ablakland.hu